

Instructies: Jouw Bootsticker Perfect Aanbrengen

Gefeliciteerd met je nieuwe bootsticker(s)! Voor het beste resultaat met de Metamark M7 snijfolie volg je dit stappenplan.

1. Voorbereiding is het halve werk

Zorg dat de ondergrond kurkdroog, stofvrij en volledig vetvrij is. Gebruik hiervoor een goede ontvetter (bij voorkeur isopropanol of een speciale oppervlaktereiniger). Plak alleen bij een temperatuur tussen **+5°C** tot **+60°C**.

Tip: Vermijd glasreinigers met citroen of glansmiddelen; deze laten een vettig laagje achter waardoor de sticker minder goed hecht.

2. De sticker activeren

Leg de sticker op een vlakke ondergrond. Wrijf met een rakel (of een bankpasje) stevig over de doorzichtige applicatiefolie. Zo zorg je dat de sticker goed aan de folie hecht en makkelijk loskomt van de papieren drager.

3. Positioneren (De 'Plakband-methode')

Plaats de sticker op de gewenste plek op de boot. Zet de sticker in het midden vast met een verticale strook schilderstape. Zo creëer je een scharnierpunt en blijft de sticker exact op zijn plek.

4. Plakken in twee delen

- **Stap A:** Sla één helft van de sticker om en verwijder voorzichtig de papieren drager tot aan de tape in het midden. Knip het loshangende papier af.
- **Stap B:** Wrijf de sticker vanuit het midden rustig vast met de rakel. Gebruik overlappende bewegingen van binnen naar buiten om luchtbelletjes te voorkomen.
- **Stap C:** Verwijder de tape in het midden en herhaal dit proces voor de andere helft.

5. De finishing touch

Wrijf het geheel nogmaals stevig aan met de rakel. Nu komt het belangrijkste: verwijder de applicatiefolie **niet** door deze naar je toe te trekken, maar rol deze heel plat (onder een hoek van 180°) over de sticker weg.

6. Nazorg

Eventuele kleine luchtbelletjes trekken vaak na een paar dagen in de zon vanzelf weg. Laat de sticker minimaal **48 uur** rusten voor contact met (zout)water of schoonmaken.

